



Montagehinweis für Zylinder (Hebelschlösser)

Bei der Montage von Zylinder-Hebelschlössern ist vor der Befestigung des Schließhebels der Schlüssel unbedingt abzuziehen.

Achtung: Bei nicht abgezogenem Schlüssel kann der Zylinder beschädigt werden! Bei Hebelzylinder, deren Hebel mittels zweier Muttern gesichert ist, ist die Kontermutter mit einem zweiten Schraubenschlüssel unter Festhalten der ersten Mutter zu kontern.

Bei Hebelzylinder, deren Hebel mittels einer Sicherungsscheibe und einer Mutter gesichert ist, ist der Überstand der Sicherungsscheibe nach Anziehen der Mutter umzulegen (siehe Abbildung).

Grundsätzlich dürfen die Muttern zur Hebelbefestigung nur mit einem maximalen Drehmoment von 1,5 Nm angezogen werden.

Die Zylinder dürfen unter keinen Umständen mit organischem Öl oder Fett geschmiert werden. Das Verharzen oder Verschmutzen des Öles bzw. Fettes führt zu Funktionsstörungen. Schwergängigkeit ist durch das Einführen eines synthetischen Schmiermittels (DOM Service Pen) zu beheben!

Im Einbauzustand darf der Hebel nicht unter ständigem axialen oder radialen Druck stehen, da es ansonsten zu einem erschwerten Einführen des Schlüssels und somit zu einem erhöhten Verschleiß der Teile kommt.

